?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 324-95-69
+7 (495) 324-95-69

Soueast DX8S

????: **2 225 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6AMT (156 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4749**

??????: **1900**

??????: **1720**

???????? ????, ??: **2745**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1615**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **156**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

???????????? ????????, ??/?: **180**

?????????? ?????, ??: **1485**

???????????? ?????, ??: **2195**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **230 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ????????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????????? ?????

???????

* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????? ??????

????????

* ???????? ?????????? ???????????
* ???????? ?????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ????????? ????