



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

BAIC BJ40

????: **2 820 000 ???.**

????????????: **2.0 ?. 8???? (218 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **Champion**

????????????? ?????????????????:

?????: **4645**

?????: **1925**

?????: **1871**

????????? ????, ??: **2745**

????????? ?????? ?????, ??: **1610**

?????? ?????? ?????, ??: **1610**

????????? ?????, ??: **785**

?????? ?????, ??: **1115**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **532**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **965**

????? ?????????????? ?????, ??: **75**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????, ?????????????

?????? ??????????: ??????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1967**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ?????????????

????????????? ?????????: **8**

??? ??????: ???????

?????????, ??: **218**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **13.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.4**

????????? ??????? ??????, ?/100 ??: **10.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **10.85**

????????? ??????, ??: **210**

????????????? ?????, ??: **2155**

????????????? ?????, ??: **2505**

????????? ?????? ??????? ??? ????????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/???: **380 ??? 3600**

??????? CO2, ?/?: **245**

????? ??????????: **532**

?????? ???????????:

????????????

- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????????

????????

- * ??????????????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????? ????

???????

- * ??????? "??-?????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ????????? (?????? 220V)
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ????????
- * ?????????????????????? ????????? ????????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????-????????
- * ??????? ?????????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-???????? 2-?????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????

- * ?????? ?????? ??????
- * ??????? ??????? ???????
- * ?????? ??????

???????

- * ?????? ?????
- * ??????? ??????????? ???????????
- * ??????? ??????? ? ?????????? ???????????
- * ??????????? ?????????? ??????
- * ??????? ? ??????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????????????? ?????? ??????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ???

???????

- * ??????????? ?????????? ??????