?. ??????, ?????????? ?????, 125?4
+7 (495) 065-30-82
EXEED
+7 (495) 065-30-82

Exeed RX

????: **2 746 300 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (197 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4775**

??????: **1920**

??????: **1671**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1641**

?????? ????? ?????, ??: **1642**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **660**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1783**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ????????: **??????**

????????, ?.?.: **197**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **187**

?????????? ?????, ??: **1865**

???????????? ?????, ??: **2237**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **375 ??? 3500**

??????? CO2, ?/??: **191**

????? ?????????: **660**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ????????????????? ??????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ?????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ???????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????? "???-????????"
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ???????
* ?????????? ??????
* ??????? 12V
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ???????? ??????? ?? ??????

* ????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ??????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ??????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ?????-????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ?????????? ???????? ???????
* ?????????????????????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ??????? ? ????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ??????? ????????????? ????????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????