?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 324-95-69
+7 (495) 324-95-69

Soueast S07

????: **3 269 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 8???? (186 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4724**

??????: **1900**

??????: **1740**

???????? ????, ??: **2720**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1615**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **438**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **438**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **186**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **12**

???????? ???????, ??: **190**

??????????? ?????, ??: **1681**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **199**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????????? ?????
* ????????????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????

* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ?????????? ????????
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????????????? ??????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ????????????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????? ???????? ???????
* ??????-???????? ???????????
* ???????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ???????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? 12V
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????? "???-???????"
* ?????????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ??????????????????????????? ??????
* ??????????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ??????? ??????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)

* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????????? ????????? ??????
* ????????????????? ???????? ???????????????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????