

?. ?????, ????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

JAECOO

Jaecoo J7

????: **1 984 900 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ??.) FWD**

??????? ??????????: **Ultimate**

????????? ??????????????:

?????: **4500**

?????: **1865**

?????: **1680**

??????? ???, ??: **2672**

??????? ????, ??: **1582**

????? ?????, ??: **1604**

????????? ????? ?????????, ??: **412**

??????????? ????? ?????????, ??: **1332**

????? ?????????, ??: **51**

??????? ?????? (???, ??????): ??????? ????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ?????????, ????????

????? ??????: ?????????, ????????

????? ??????, ??: **1.6**

????? ????? ?????????, ????: **1598**

??? ??????: ??????

????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ??: **186**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **9.6**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ?????, ?/100 ??: **7.6**

????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.4**

????????? ??????, ?/? : **180**

????????, ??: **196**

????????? ?????, ??: **1619**

?????????? ?????, ??: **1933**

?????. ??????? ??????, ?? ?/??: **275 ??? 4000**

????? ??????????: **412**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ??????? ? ? ?????? ????????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????? SLIF
- * ?????????????? ??????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (?????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ?? ?????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????????? ??????

??????????

- * ??????? ??????? ????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????????????? ????
- * ?????????????? ????
- * ??????? «?????????»
- * ??????????????? ?????? 19" ? ?????? 245/45 R19

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ?????????? ?????? ???????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ??????? 360°
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ???????-????????? 2-??????

- * ?????? ?????? ?? ?????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ???????????? ???? ? ? ?????? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????? ?????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ???????????????? ??????? ??????

???????

- * ??????? ????????? ? ?????????? ???????????
- * ??????? ?????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????????????? ????????? ??????????????????
- * ????????? ????????????? ?????????????
- * ???????????????? ?????? ???????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ???????

?????

- * ???????????? ??????? ? ??-???????
- * ???????????? ????????????? Bose
- * ?????????? ???????????

?????

- * ????????? ??????-???????
- * ??????? ???????????????? ??????????????
- * ?????????????? ??????? ?? ??????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ???????????? ?????????? ???????