

?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

JAECOO

Jaecoo J7

????: **2 184 900 ???.**

????????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ?.?.) 4WD**

????????? ?????????????: **Supreme**

????????????? ?????????????????:

?????: **4500**

?????: **1865**

?????: **1680**

????????? ????, ??: **2672**

????????? ????? ?????, ??: **1582**

?????? ?????? ?????, ??: **1604**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1332**

????? ?????????? ????, ??: **57**

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ???????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ??????

????????????? ??????????: **7**

??? ??????????: ???????

?????????, ?.: **186**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????????? ??????? ?????????, ?/100 ??: **8.2**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.9**

????????????????? ?????????, ??/??: **180**

????????? ???????, ??: **186**

?????????????? ??????, ??: **1709**

?????????? ?????, ??: **2024**

?????. ??????? ??????, ?? ??/??? **275 ??? 4000**

????? ??????????: **412**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ??????????????
- * ?????????????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????? ? ?????
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ????????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????

??????????

- * ?????????????? ??????
- * ??????? «?????????»
- * ?????????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ??????? 360°
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ??????????????? ??????
- * ???????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ?????? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????? ? ??????

- * ?????? ??????? ????????
- * ?????????????????????? ??????? ???????
- * ??????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ??????????????? ??????? ???????
- * ??????????????????????????? ??????????
- * ?????????? ??????? ????????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ??????????
- * ??????????????????????? ?????????? ??????????

????????

- * ??????????? ?????????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????? ?????? (?????????? ?????????)
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????????
- * ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????????
- * ?????????? ??????????????? ??????????????
- * ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????????????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????
- * ?????????????? ??????????????? Bose
- * ??????????? ?????????????

?????

- * ?????????? ???????-?????????
- * ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? (SLIF)
- * ?????????? ?????????????????? ??????????????????
- * ?????????????????? ?????????? ??? ?????????????
- * ??????????????????? ?????????? ????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ?????????? ? ???????
- * ?????????? ????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ??????????? ????????