?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

Tank 300

????: **2 839 999 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (220 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **City Premium**

?????????? ??????????????:

?????: **4760**

??????: **1930**

??????: **1903**

???????? ????, ??: **2750**

???????? ????? ?????, ??: **1608**

?????? ????? ?????, ??: **1608**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **410**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1635**

????? ?????????? ????, ?: **80**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1967**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **220**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.7**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.6**

???????????? ????????, ??/?: **175**

???????? ???????, ??: **224**

?????????? ?????, ??: **2230**

???????????? ?????, ??: **2552**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **380 ??? 3600**

????? ?????????: **410**

?????? ??????????:

???????????

* ??????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ??????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ?????? ????????? ????????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????????? ????
* ???????????? ????

???????

* ????????????????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ?????????? ?????-????????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ?????? 360°
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ????????????????????????? ????????

* ??????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)

????????

* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????????? ????????? ??????
* ???? (???????? ??????)
* ??????? ? ????????
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ???????? ????????? ????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????????????? ???????? ??????
* ??????? ?????????????? ????????????

???????

* ??????????? ????????? ??????