?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-41-01

Geely Atlas NEW NEW

????: **1 489 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (200 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4670**

??????: **1900**

??????: **1705**

???????? ????, ??: **2777**

???????? ????? ?????, ??: **1618**

?????? ????? ?????, ??: **1618**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **650**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1610**

????? ?????????? ????, ?: **54**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1969**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **200**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.2**

???????????? ????????, ??/?: **205**

???????? ???????, ??: **215**

?????????? ?????, ??: **1645**

???????????? ?????, ??: **2075**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **325 ??? 4500**

????? ?????????: **650**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????
* ????????????
* ??????????? ?????
* ??????? ?????????????? ? ???????????? ? ??????????? ????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ??????? 12V
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????????? ??????????? ????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection

* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ?????????????? ???????? ????????????????
* ?????? ???????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ???????????? ????????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????