

?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

JAECOO

Jaecoo J8

????: **2 848 999 ???.**

?????????: **2.0 ?. 7AMT (249 ?.) 4WD**

??????? ??????????: **Active**

????????? ??????????:

?????: **4820**

?????: **1930**

?????: **1710**

??????? ???, ??: **2820**

??????? ????, ??: **1638**

????? ?????, ??: **1641**

????????? ????? ?????????, ??: **717**

??????????? ????? ?????????, ??: **2012**

????? ?????????? ???, ??: **65**

??????? ?????? (???, ??????): ??????? ????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2**

??????? ?????? ?????????, ??: **1998**

??? ?????????: ???????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ??????

????????, ??: **249**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **10.3**

????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.1**

????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **8.5**

??????????? ??????, ?/? : **205**

????????? ??????, ??: **210**

??????????? ?????, ??: **1929**

?????????? ?????, ??: **2445**

?????. ??????? ??????, ?? ?/??: **385 ??? 4000**

????? ??????????: **717**

?????? ??????????:

????????????

- * ????????? ????????? ? ??????
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ??????? ?? ??????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????? ??????? ??
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????????? ??????????
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
- * ??????? ??????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ??????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ??????

????????

- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ????????? (ABS)
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ???????-????????? 2-??????
- * ??????? 12V
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????
- * ?????????????? ???????
- * ??????? 360°

* ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection

* ??????????????????????

* ?????????????????????? ??????

* ?????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)

* ?????????????????????? ??????? ??????

* ??????????? ?????????? ?????????????? ????????

* ??????????????? ??????? ????????????

* ?????????????????? ??????? ??????

* ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????

* ?????????? ??????? ????????

* ??????? ??????? ??????????

* ?????????? ?????????? ????????

* ?????????? ?????????? ????????

* ?????????????? ?????????? ????????

* ?????????????????? ??????? ????????????

* ?????????????? ??????-?????????

????????

* ?????????????? ?????????? ??????

* ?????????? ??????????

* ?????????????????? ?????????? ??????????????????

* ?????????? ?????????? ? ??????????? ??????????

* ?????????????????? ?????? (????????? ??????)

* ?????????????? ?????? / ?????????? ??????

* ?????????? ?????????????? ??????????????

* ?????????????????? ??????? ????????

?????

* ?????????????? ?????????? ? ??-?????????

* ??????????? ????????????

?????

* ???????? ???????? ???????? ??????

* ?????????? ?????????????????? ????????????????

* ?????????? ?????????????? ?????????? ??????? Auto Light Assistant

* ??????????????????? ?????????? ??????

* ??????? ?????/??????

* ??????? ?????????? ? ???????

* ?????????????????? ?????????? ??? ??????????

* ?????????? ??????????? ??????

????????

* ?????????????? ??????????? ???????