

+7 (495) 487-41-01

Belgee X70

????: **1 624 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4544**

??????: **1831**

??????: **1713**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

?????? ????? ?????, ??: **1550**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1477**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.9**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **171**

?????????? ?????, ??: **1780**

???????????? ?????, ??: **2080**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **300 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **163**

????? ?????????: **378**

?????? ??????????:

????????????

????????????????? ??????

????????????????? ??????? (ASR)

?????????? ?????? ?????? ??????

??????? ???????????? ?????????

??????? ????????????? ? ????????????

??????? ???????????? ????????

????????????

????????????

??????? ???????????? ??????? (??????)

?????????? ?????

?????? ???????? ? ?????

??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
?????? ????????? ????????
??????? ?????? ??? ??????
?????????? ????????
??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
??????? ???????????? (ESP)
????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
??????? ???????????? ???????
?????????
???????? ?? ??????
???????? ?? ?????
??????? ??????? ????
???????????? ????
???????
?????????? ??????? ???????? ?? ??????
?????-????????
?????????? ??????
???????????? ??????
??????-???????? 2-??????
??????? ??????? ??? ?????
??????? "???-???????"
?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
?????????????????????????? ??????
?????????????????????????? ????????
????????????????????? ??????? ??????
??????? 12V
????????????????? ???? ???????????????????
????????????????????? ??????? ????????
??????? ????? ???????? ??????
?????? 360°
???????? ???????? ???????
??????? ???????? ??????
???????? ?????? ???????
???????????????????? ??????? (ABS)
????????????????? ??????? ??????
????????
????????????????? ?????? ???????
????????????????? ???? (???????? ??????)
???????? ?????????? ??????????
?????? ???????????
????????????????? ???????? ??????????????????
???????? ?????????
?????
?????????? ??????? ? ??-???????
?????
?????? ?????/?????
?????? ????????? ? ??????
???????? ????????? ????
???????? ??????-???????
???????
?????????? ????????? ??????