

+7 (495) 487-41-01

Belgee X70

????: **1 929 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????+**

?????????? ??????????????:

?????: **4544**

??????: **1831**

??????: **1713**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

?????? ????? ?????, ??: **1550**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1477**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.9**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **171**

?????????? ?????, ??: **1780**

???????????? ?????, ??: **2080**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **300 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **163**

????? ?????????: **378**

?????? ??????????:

????????????

??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF

??????? ????????????? ? ????????????

????????????

????????????

??????? ???????????? ??????? (??????)

?????????? ?????

??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)

?????? ???????? ? ?????

?????? ????????? ????????

??????? ?????? ??? ??????

??????? ????????? ? ?????? (LKA)

??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
??????? ??????????? ???????
???????????????? ??????? (ASR)
?????????? ????????
??????? «?????-????» (????????????? ????????? ? ???? ?????????)
?????????? ?????? ?????? ??????
??????? ??????????? ?????????
????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
??????? ??????????? ????????
???????????????? ??????
??????? ???????????? (ESP)
?????????
??????????? ????
??????? ??????? ????
???????? ?? ??????
???????? ?? ?????
???????
??????? "???-???????"
???????????????? ??????? (ABS)
??????? ???????? ??????
??????? 12V
?????????? ??????? ???????? ?? ??????
???????????????? ??????? ????????
??????? ????? ???????? ??????
??????????????????? ??????? ??????
?????? 360°
?????????? ??????
???????????? ??????
??????-???????? 2-??????
??????? ??????? ??? ?????
?????????? ?????-????????
?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
???????????? ?????? ?????????
??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
?????????????????????? ??????
??????????????????????? ????????
????????????? ??????? ??????
????????????? ???? ???????????????
???????? ?????? ???????
???????? ???????? ???????
????????
????????????? ?????? ???????
????????????? ???????? ???????????????
?????? ???????????
????????????? ???? (???????? ??????)
??????????? ????????? ??????
???????? ?????????
?????????? ????? / ??????? ??????
???????? ??????????? ???????????
?????
?????????? ??????? ? ??-???????
?????
???????? ??????-???????
??????? ????????????? ???????????
???????????? ??????? ??? ?????????

??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
?????? ?????/?????
?????? ????????? ? ??????
???????? ????????? ????
???????
??????????? ????????? ??????