



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

Tank 700

????: **6 699 000 ???.**

?????????????: **3.0 ?. 9???? (354 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **Premium**

????????????? ??????????????????:

?????: **5090**

?????: **2061**

?????: **1952**

????????? ???, ??: **3000**

????????? ????? ?????, ??: **1742**

?????? ????? ?????, ??: **1757**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **490**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **1601**

????? ?????????? ?????, ??: **100**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **3**

????????? ?????? ??????????, ????: **2993**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: **9**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **354**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **17**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.9**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **12.5**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **8.8**

????????????????? ?????????, ?/??: **190**

????????? ?????????, ??: **249**

????????????? ??????, ??: **2890**

????????????????? ??????, ??: **3315**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **560 ??? 3500**

?????? CO2, ?/??: **287**

????? ??????????: **490**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????? ? ? ?????? ? ?????? ??????
- * ????????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ??????????
- * ??????? ?????? ? ? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????? ? ? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? «?????-????» (???????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????? ? ? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ?????????????????????? ??????

????????

- * ??????? ??????? ?????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????? ?????
- * ??????????????? ?????

????????

- * ????????? ????????? ????????
- * ????????? "???-????????"
- * ????????? (???????? 220V)
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? (ABS)
- * ?????????????????????? ????????? ?????????
- * ????????? ?????? ?????????? ??????
- * ??????????? ?????????? ????????
- * ??????? 360°
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????? ???????
- * ??????????????? ?????????

* ?????????? ??????
* ?????? ?????? ??????
* ?????????????????? ???
* ??????? ??????? ?? ?????
* ?????????? ??????-????????
* ??????-????????? ??????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ???????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ??????? ????????? ???????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ??????? ????????? ??????
* ????????? ??????? ???????

????????

* ?????????? ?????? ??????
* ?????????? ?????????
* ??????????????? ????????? ??????????????
* ????????? ? ?????????
* ??????? ????????? ? ?????????? ??????????
* ??????? ?????????????
* ?????????????? ?????????? ??????
* ??? (????????? ??????)
* ??????????????? ?????? ??????
* ?????????? ????????????? ???????????

????

* ??????????? ??????? ? ??-??????

????

* ??????????????????? ?????? ??????
* ??????? ?????????????? ????????? ?????? (SLIF)
* ??????? ?????????????? ?????????????
* ?????????? ?????????? ???
* ??????? ?????????? ? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ?????/????
* ?????????????? ??????? ?? ?????????
* ?????????????????? ????????? ??????

????????

* ??????????? ?????????? ??????