?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-77

EXEED

Exeed RX

????: **3 686 300 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (249 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Flagship**

?????????? ??????????????:

?????: **4775**

??????: **1920**

??????: **1671**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1641**

?????? ????? ?????, ??: **1642**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **660**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1783**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.2**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.6**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **187**

?????????? ?????, ??: **1923**

???????????? ?????, ??: **2265**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **660**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ?????????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ?????????????? ? ????????????
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ????????????????? ??????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????

???????

* ?????? ??????? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ?????????? ??????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? 12V
* ????????????????? ????
* ????????????? ???????
* ????????????? ??????
* ?????? 360°

* ???????????? ???????
* ??????? "???-????????"
* ?????????? ?????-????????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????????? ??????? ??????
* ????????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ????????????????? ?????? ?????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ???????? ???????
* ?????????????????????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ?????????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ?????????????????? ???????? ????????????????
* ??????? ? ????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ??????? ?????????????? ????????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????