



BAIC BJ40

????: **2 515 000 ???.**

????????????: **2.0D ?. 8???? (162 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Exclusive**

????????????? ??????????????????:

?????: **4645**

?????: **1925**

?????: **1871**

????????? ???, ??: **2745**

????????? ?????? ?????, ??: **1610**

?????? ?????? ?????, ??: **1610**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **532**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **965**

????? ?????????? ?????, ??: **75**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????, ???????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1968**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: **8**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **162**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **8.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???.: **14.48**

????????????????? ?????????, ??/? : **160**

????????? ?????????, ??: **210**

????????????? ??????, ??: **2140**

????????????????? ??????, ??: **2565**

????????? CO2, ?/? : **223**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????
- * ?????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ????????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ????????? ??????? ??? ??????? ? ????? (HSA)
- * ?????????????????????? ???????? (ASR)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????????? ???????
- * ?????????? ??????????????? ??????????
- * ?????????? ??????????????? ??????????
- * ?????????? ??????????????? (ESP)
- * ?????????? ??????? ??? ???????
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????????????? ??????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

?????????

- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????????????? ???????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ?????????? (????????? 220V)
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ???????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ??????? ???????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ?????????-????????? 2-???????
- * ?????????????? ???? ?? ???????
- * ?????????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????????????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ??????? ?????????? ???????
- * ?????????? ??????? ?????????? ???????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ? ?????????????? ????????????

* ??????? ????????

* ??????? ?????????? ??????????

* ????????????? ??? (???????? ??????)

?????

* ?????????? ?????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????

* ??????? ????????? ????

???????

* ?????????? ????????? ??????