?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 324-95-69
+7 (495) 324-95-69

KIA K5 III ????

????: **4 070 000 ???.**

???????????: **2.5 ?. 8???? (191 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **EX**

?????????? ??????????????:

?????: **4905**

??????: **1860**

??????: **1445**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1623**

?????? ????? ?????, ??: **1630**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **442**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **442**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **191**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.8**

???????? ???????, ??: **135**

?????????? ?????, ??: **1465**

???????????? ?????, ??: **1980**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **246 ??? 4000**

????? ?????????: **442**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????????? ????????
* ????????????????????? ??????
* ?????????? ?????-???????? (ACC)
* ??????????? ?????
* ????????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ???????? ?????????? (VSM)
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ????????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? ??????
* ??????? ????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ???????? ?????? ??? (BSD)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ?????? ??????? ????????
* ?????????????????????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ???????
* ??????? 12V
* ?????????????????? ??????? ??????
* ???????? ??????, ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????? ?????? ?????????
* ??????-???????? ???????????
* ?????? ??????
* ????????? ????
* ??????? ?????? ?????? ????????

* ????????????? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????????????????? ????????
* ?????????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)

????????

* ???????? ??????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????
* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ??????? ????? ?????? ???

?????

* ??????????? ????????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????

???????

* ??????????? ????????? ??????