?. ??????, ?????????? ?????, 125?4
+7 (495) 065-30-82
+7 (495) 065-30-82

EXEED

Exeed RX

????: **3 236 300 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7??? (249 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **????????**

?????????? ??????????????:

?????: **4775**

??????: **1920**

??????: **1671**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1641**

?????? ????? ?????, ??: **1642**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **660**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1783**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.9**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.6**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **187**

?????????? ?????, ??: **1903**

???????????? ?????, ??: **2237**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 3500**

??????? CO2, ?/??: **172**

????? ?????????: **660**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????? ????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ????????????????? ??????
* ??????????? ?????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? «?????-????» (????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????????
* ????????????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ??????? «????????»
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????
* ??? ? ???????????????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ??????? ??????????? ?????? ??????? ?????????
* ??????? 12V
* ??????????? ???? ?? ??????
* ????????????? ???????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? "???-???????"

* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? (Drive Mode Select)
* ?????? 360°
* ?????????? ???????? ???????
* ?????????????????????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ???????????????? ??????? (ABS)

????????

* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)
* ??????? ? ????????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ??????? ?????????? ??????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ???????????? ??????? 8
* ????????? ??????????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ??????? ????????????? ????????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????