?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 065-30-82
+7 (495) 065-30-82

Jetour T2 NEW

????: **2 729 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (245 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????? +**

?????????? ??????????????:

?????: **4785**

??????: **2006**

??????: **1880**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1685**

?????? ????? ?????, ??: **1695**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **580**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1494**

????? ?????????? ????, ?: **70**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **245**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.7**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **220**

?????????? ?????, ??: **1915**

???????????? ?????, ??: **2215**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **375 ??? 4000**

????? ?????????: **580**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????????? ??????
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???

?????????

* ??????? ??????? ????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ??????
* ????????????? ????????? ???
* ???????????????? ????
* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ???????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? "???-????????"
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ???????? ???????
* ?????? ???????? ???????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????

* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ???????? ?????? ???????

????????

* ???????? ?????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????
* ????????????? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????????? ????????? ??????

?????

* ??????????? ???????????? Bose
* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ??????? ??????? ?????
* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????