?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

Image not found or type unknown

+7 (495) 065-30-82
+7 (495) 065-30-82

MG RX8 I

????: **3 290 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 6???? (220 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **????? ??????**

??????????? ??????????????:

?????: **4923**

??????: **1930**

??????: **1840**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1570**

?????? ????? ?????, ??: **1600**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2178**

????? ?????????? ????, ?: **70**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1995**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **220**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **12.9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.3**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.9**

???????????? ????????, ??/?: **186**

???????? ???????, ??: **202**

?????????? ?????, ??: **2115**

???????????? ?????, ??: **2654**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **360 ??? 4000**

????? ?????????: **2178**

?????? ??????????:

???????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ??????? «???-???????»
* ?????? ???????? ? ?????
* ????????????????????? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????? ????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????????? ????

???????

* ???????? ???????? ??????? (3 ??????)
* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ?????-????????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????????? ????????
* ?????? 360°
* ????????? ????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????? ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????

????????

* ???? (???????? ??????)
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????? ??? ???????
* ?????? ???????????
* ?????? ?????? ???????????

?????

* ???????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????? ? ?????
* ?????? ????????? ? ??????